CR9.4

Cingolato Elettrico 4WD in scala 1:10

Manuale d'impiego.

ABSIMA

Informazioni di base per un funzionamento sicuro

Gentile Cliente,

grazie per aver scelto un prodotto ad alte prestazioni di Absima.

I nostri prodotti sono stati progettati per principianti, piloti amatoriali e piloti esperti.

Absima vuole che tu ti diverta con il tuo nuovo modello, quindi ti consigliamo di leggere attentamente i seguenti punti.

Prima di ogni guida:

- verifica che tutte le viti siano correttamente installate;
- per le viti che poggiano sul metallo è necessario controllare che ci sia abbastanza vernice di sicurezza;
- il salvaservo deve sempre essere impostato in modo che funzioni senza intoppi e non sia troppo stretto altrimenti il servo si potrebbe danneggiare;
- controllare le batterie del telecomando e del veicolo siano completamente cariche;
- controllare sul telecomando, impostazioni TRIM, che le ruote siano dritte e che abbiano abbastanza anolo di sterzata.

Dopo ogni guida:

- se hai guidato su un terreno sporco, è consigliabile pulire completamente l'auto.
- se hai guidato sotto la pioggia o dentro l'acqua devi asciugare l'intero veicolo, altrimenti le parti metalliche arrugginiscono;
- per togliere l'umidità si consiglia di usare il prodotto multifunzione WD40;
- dopo diversi usi ti consigliamo di controllare lo stato dei cuscinetti per verificare che non siano bloccati e che i differenziali non facciano strani rumori o siano bloccati;
- dopo ogni uscita consigliamo un controllo visivo generale.

Auto elettrica:

Prima di guidare un veicolo per la prima volta, è necessario rodare il motore elettrico, quindi si consiglia di usare le prime 2 batterie a metà acceleratore in modo da rodare il motore e permettere agli ingranaggi di assestarsi e di far penetrare il grasso in ogni parte del meccanismo.

Regolazione della distanza tra il pignone del motore e l'ingranaggio principale (se necessario).

Allentare le viti del motore dal supporto motore e allontanare il motore dall'ingranaggio principale. Prendere un foglio di carta e tenerlo fra il pignone del motore e l'ingranaggio principale, riavvicinare il motore all'ingranaggio principale, serrare le viti ed estrarre il foglio di carta. Lo spessore della carta determina la giusta distanza.

Informazioni generali.

ATTENZIONE: le batterie e gli accumulatori devono essere sempre e completamente carichi!
Non utilizzare mai il modello quando le batterie sono completamente scariche. Perché? Il trasmettitore potrebbe spegnersi perdendo il segnale e il veicolo potrebbe andare senza controllo e provocare danni anche gravi.

Per iniziare:

- 1) Accendere il trasmettitore, tenere il veicolo sollevato da terra;
- 2) **impostare sull'esc il tipo di batteria che stiamo utilizzando (vedi figura sotto);**
- 3) collegare la batteria e accendere il ricevitore;
- 4) testare il trasmettitore per verificarne il controllo del veicolo con le ruote sollevate da terra;
- 5) con il veicolo a terra guidare lentamente, se non va dritto, regolare il trim sul telecomando;
- 6) per la prima corsa, utilizzare delicatamente l'acceleratore per bituarsi al comportamento e ai controlli del veicolo.

Tieni sempre presente:

Non è un giocattolo e deve essere utilizzato con cautela e buon senso. Il mancato utilizzo di questo prodotto in modo sicuro e responsabile potrebbe causare lesioni o danni ad altre proprietà.
Se accendi prima l'auto e poi il trasmettitore, l'auto potrebbe partire senza controllo in mancanza del segnale.

Si prega di osservare:

Guida in condizioni di bagnato.

Non dovresti guidare il tuo modello attraverso grandi pozzanghere inutilmente. Il veicolo non è progettato per essere completamente immerso nell'acqua. I componenti dei modelli Absima RC sono resistenti all'acqua ma NON sono impermeabili. Componenti come il motore e le centraline sono solo a prova di schizzi d'acqua.

Salti:

Il tuo modello RC è progettato per affrontare dei salti e cadute moderati, tieni presente che quanto è più alto il salto tanto più potresti danneggiare il tuo veicolo RC.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER I MODELLI AUTO RC ABSIMA

- * Si prega di leggere interamente il manuale prima di utilizzare il modello per garantire un funzionamento sicuro.
- * **Non** utilizzare il modello di notte o in condizioni di scarsa visibilità, ciò potrebbe causare danni a te o al modello.
- * **Non** utilizzare il modello in prossimità diretta di persone. I modelli Absima RC possono raggiungere alte velocità e potrebbero causare gravi lesioni in caso di incidente.
- * **Non** toccare i componenti della trasmissione, i pneumatici o i cerchi del modello durante l'uso, ciò potrebbe causare gravi danni e lesioni.
- * **Non toccare nessun componente elettronico dopo la guida, ciò potrebbe causare gravi danni e lesioni.**
- * Il vostro modello è radiocomandato, nessun sistema di radiocomandi è completamente esente da interferenze. Potreste perdere il controllo del modello, per questo motivo si consiglia di utilizzare il modello in un'area sicura. Se si notano segni di interferenza smettere immediatamente di usare il modello.
- * Utilizzare solo le batterie ricaricabili consigliate per il modello in possesso.
- * Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate con il caricabatteria appropriato. Si prega di leggere le istruzioni relative alle batterie utilizzate prima di installarle al modello, l'uso improprio delle batterie potrebbe causare gravi danni o lesioni.
- * Non lasciare mai le batterie ricaricabili incostituite durante la ricarica.
- * Tutti i modelli Absima possono essere pilotati da maggiorenni di anni 14.

Funzionalità di servizio necessarie.

Questo è un modello RTR (Ready To Run (Pronto A Correre) preinstallato, le seguenti istruzioni di servizio devono essere controllate prima del primo utilizzo e prima di ogni utilizzo, per motivi di sicurezza. Controllate quanto segue come guida e se necessario apportate le regolazioni / riparazioni corrette secondo il manuale.

- ° Controllate che tutte le ruote e le parti dello sterzo siano montate correttamente, se necessario regolarle secondo il manuale in dotazione.
- ° Controllare il pignone del motore e l'ingranaggio principale prima e dopo ogni utilizzo per assicurarsi che siano fissati saldamente. Se necessario, utilizzate la colla frenafili su tutte le viti metallo avvitare su metallo.
- ° Pulire al meglio il modello dopo ogni utilizzo, verificare la presenza di piccoli sassi o detriti che potrebbero incastrarsi tra le parti in movimento.
- ° Se l'auto è stata utilizzata in condizioni climatiche umide, assicurarsi che il modello sia completamente asciutto.

Istruzioni

Sollevare la scocca dell'auto.

Premere leggermente verso il basso per chiudere il supporto della batteria.

Solleva facilmente il supporto della batteria.

1. Sollevare la scocca dell'auto e il fermo della batteria
2. Inserire la batteria completamente carica e chiudere il supporto della batteria
3. Assicurarsi che l'ESC sia spento quindi collega il cavo della batteria all'ESC
4. Dopo aver acceso la radio, puoi anche accendere l'ESC

Istruzioni del sistema radio

1. Far scorrere nella direzione della freccia per aprire il coperchio
2. Installa 4 batterie del tipo AA che abbiano una carica sufficiente, facendo attenzione alla polarità +/- e chiudere il coperchio

Funzione degli interruttori radio.

1. CH 5 - Blocco / sblocco del differenziale anteriore	8. Regolazione velocità
2. CH 6 - Blocco / sblocco del differenziale posteriore	9. Accensione / spegnimento
3. Inversione dello sterzo	10. CH 4 Luci
4. Inversione dell'acceleratore/freno	11. CH1 Volante
5. Regolazione sterzo	12. CH 2 Acceleratore / freno
6. Regolazione acceleratore	13. CH 3 Cambio velocità
7. Regolazione angolo di sterzo	14. Vano Batterie

Girare il volante per girare a Sinistra / Destra

Ruotare con precisione la manopola a sinistra/destra per regolare le ruote per ottenere una traiettoria dritta.

Regolare con precisione la manopola a sinistra / destra per regolare l'angolo di sterzata

Funzioni dell'ESC

F/B/R: Avanti / Freno / Retromarcia

F/B: Avanti / Freno

F/R: Avanti/Indietro (modalità crawler)

Imposta il ponticello come mostrato nell'immagine per impostare il tipo di batteria e la modalità di guida. Si prega di notare di riavviare l'ESC per salvare l'impostazione.

Schema Connessioni

Specifiche tecniche

Lunghezza	542MM
Larghezza	250MM
Altezza (Chassis)	240MM
Ruote	116/42MM
Interasse	313MM
Peso	3.5KG
Angolo di partenza	45°
Angolo di approccio	60°
Angolo di sterzo	43°
Altezza da terra	53MM

	Rapporto di trasmissione a bassa velocità	Rapporto di trasmissione ad alta velocità
Pignone 16T	1/37.1	1/15.1
Pignone 18T	1/33.0	1/13.4
Pignone 20T	1/29.7	1/12.1
Pignone 22T	1/27.0	1/11.0

OPERAZIONI DI BASE :

Installazione delle batterie

- 1) Aprire il compartimento delle batterie
- 2) Inserire 4 batterie tipo "AA" o 2S lipo con la coretta polarità.
- 3) rimettere il coperchio del vano batterie.

L'attacco della batteria Li-Po è dotata di funzione di anti-inversione di inserimento, in modo da non danneggiare il trasmettitore.

Luci a LED:

Attacco batteria 2S Li-Po

Modalità di controllo della direzione per il servosterzo normale:

La luce blu è sempre accesa.

Modalità di controllo della direzione mista per il serbatoio: la luce rossa è sempre accesa.

Avviso di bassa tensione: la luce lampeggiava lentamente.

Entrare nella modalità di programmazione: luce lampeggiante velocemente.

Canale 5 e canale 6.

Canale 5

premere il pulsante del canale 5 per qualche secondo, il LED dell'indicatore resterà acceso e il servo collegato passerà alla modalità a sinistra fino al punto finale per il 38% e lo manterrà. Premere una seconda volta, il led si spegne e il servo collegato tornerà alla normalità.

Canale 6

premere una volta il pulsante CH6, il LED dell'indicatore resterà acceso e il servo collegato si sposterà a destra fino al punto finale per il 38% e lo manterrà.

Premere una seconda volta, il LED si spegne e il servo collegato tornerà alla normalità.

(entrambi i movimenti sono fissi con impostazione di fabbrica e non regolabili)

Processo di accoppiamento:

1. Accendere il trasmettitore
2. Accendere il ricevitore e premere il pulsante sul lato del ricevitore, l'indicatore LED lampeggia velocemente, significa che è in modalità di collegamento, il ricevitore cercherà automaticamente il segnale del trasmettitore più vicino per il collegamento.
3. L'indicatore resterà acceso a collegamento effettuato.

Pulsante per l'accoppiamento

Entra nella modalità di programmazione

Prima di accendere il trasmettitore, girare la rotella all'indietro al massimo, allo stesso tempo tirare indietro il grilletto al massimo. Mantenere la posizione e accendere il trasmettitore. Rilasciare la rotella e il grilletto, premere il pulsante del 3° canale, la spia del pannello inizierà a lampeggiare, la modalità di programmazione è pronta per l'impostazione.

3. Accensione

1. Girare la ruota in senso antiorario fino alla fine e tenerla girata.

2. Premi il grilletto fino in fondo e tienilo premuto.

4. Rilascia la ruota e riporta il grilletto alla normalità

5. Premere il pulsante Canale 3, la luce LED inizia a lampeggiare.

Impostazione del percorso del canale 1 e del canale 2/3/4.

Dopo essere entrati nella modalità di programmazione.

Impostazione canale 1/2.

Passaggio 1: girare il volante in senso orario in base all'angolo necessario per lo sterzo a destra, girare il volante in senso antiorario in base all'angolo necessario per lo sterzo a sinistra.

Passaggio 2. Tirare il punto di attivazione sul percorso necessario per accelerare in avanti. Spingere il punto di attivazione sul percorso necessario per accelerare all'indietro (freno).

Passaggio 3. Solo dopo i passaggi 1 e 2, interrompere per 3 secondi, quindi premere il pulsante CH 3 per confermare l'impostazione e terminare (la spia rimane accesa).

Se è necessario effettuare anche l'impostazione del percorso del canale 3 e del canale 4, non è necessario premere ch3 per conferma, basta andare al passaggio 4.

Se è necessario eseguire l'impostazione solo del canale 4, andare al passaggio 5.

Impostazione del percorso del canale 1

Impostazione del percorso del canale 2

Tasto canale 3 per conferma

Utilizzo di apparecchi radio di terze parti.

La propria radio esistente può essere utilizzata facilmente sul cingolato. Collegare il ricevitore di terze parti a tutti i dispositivi necessari per il controllo del veicolo.

E collega CH1, CH2, CH3, CH4 con il cavo a Y (non incluso) dal ricevitore di terze parti preinstallato sulla radio di riavvio e sul veicolo, è possibile utilizzare la propria radio esistente.

Radio a 6 canali di terze parti.

Gruppo ingranaggio differenziale

Set di mandrini

Montaggio del portale posteriore

Gruppo alloggiamento dell'asse del portale

Montaggio portale posteriore

Assemblaggio del cambio

Montaggio del cambio

× 3 1230567 Pin 2.0x10	× 1 1230552 3.0 E-CLIP	× 2 1230588 3x8 CAP Screw
× 1 1230608 M3 Lock NUT	× 4 1230605 4x4 SET Screw	× 2 1230589 3x10 CAP Screw
× 6 1230575 BB10 X 5 X 4	× 1 1230571 BB9 X 5 X 3	× 9 1230590 3x12 CAP Screw
		× 1 1230595 3x32 CAP Screw
		× 2 1230562 7x5.1x0.5 Shim

Montaggio box Ricevente

Montaggio box batteria

1230576

-
 × 1
 1230604
 3*3
 SET Screw
-
 × 5
 1230579
 3x10
 Round Head HEX Screw

Assemblaggio del telaio

-
 × 2
 1230604
 3*3
 SET Screw
-
 × 6
 1230599
 3x8
 Flat Head HEX Screw

-
 × 1
 1230576
 3x6
 Round Head HEX Screw
-
 × 4
 1230578
 3x8
 Round Head HEX Screw
-
 × 12
 1230579
 3x10
 Round Head HEX Screw
-
 × 6
 1230580
 3x12
 Round Head HEX Screw
-
 × 2
 1230582
 3x16
 Round Head HEX Screw
-
 × 2
 1230583
 3x18
 Round Head HEX Screw
-
 × 1
 1230584
 3x25
 Round Head HEX Screw

Assemblaggio del telaio

× 4
 1230582
 3x16
 Vite esagonale termica rotonda

Assemblaggio degli ammortizzatori

× 1
 1230607
 M3 Lock NUT

Assemblaggio servo alta/bassa velocità

× 2
 1230586
 2.5x8
 Viti esagonali termiche rotonde

× 1
 1230614
 2.5x16

× 2
 1230561
 6 x 2.6 x .05
 Rondella

Assemblaggio servi differenziali

Paraurti anteriore e posteriore

Assemblaggio telaio

× 2
 1230581
 3x14

× 4
 1230579
 3x10

× 4
 1230600
 3x12

Installazione degli ammortizzatore al gruppo portale anteriore

× 2
 1230593
 3x24

× 1
 1230594
 3x28

× 8
 1230606
 3x20

× 1
 1230608
 M3

× 3
 1230657

Assemblaggio ammortizzatori al portale posteriore

Assemblaggio servo alta/bassa velocità e servi blocco differenziali

Fissaggio dei cavi del blocco differenziale

-
 × 8
 1230604
 3x3
-
 × 2
 1230581
 3x14

Assemblaggio luci led

-
 × 4
 1230577
 2x6
-
 × 6
 1230634
 2x4

-
 × 4
 1230635
 2x4

-
 × 2
 1230578
 3x8

Assemblaggio scocca

-
 × 2

 × 4

 × 4
 - 1230634 1230585 1230642
 - 2x4 2.5x4 2.5x6
- Round Head HEX Screw Round Head HEX Screw Round Head HEX Screw

-
 × 10

 × 12
- 1230646 1230644
- 2x6 2.5x6
-
 × 4

 × 4
- 1230643 1230645
- 2.5x8 3x8

-
 × 10

 × 1

 × 4

 × 2

 × 12

 × 4

 × 4
- 1230597 1230598 1230576 1230578 1230579 1230580 1230583
- 2.5x8 3x6 2x6 3x8 3x10 3x12 3x18

Clip cavi servo

Assemblaggio cerchi e gomme

Assemblaggio scocca

Elenco dei pezzi di ricambio

1230500

(Front)

Alloggiamento dell'asse del portale

1230501

Supporto di collegamento

1230502

Montaggio asse ruota DX - SX

1230503

Riduttore

1230504

Supporto riduttore

1230505

Supporto del telaio

1230506

Supporto dell'ammortizzatore

1230507

Supporto batteria

1230508

Custodia ricevitore

1230509

Supporto del servo

1230510

Pannello di protezione DX e SX

1230511

Terminale di collegamento a sfera

1230512

Sset di bracci del servo

1230513

Ingranaggi per il cambio velocità

1230514

Ingranaggi del differenziale

1230515

Riduttori

1230516

Ingranaggio

1230517

Estremità sfera dell'ammortizzatore

1230518

Dadi esagonali in plastica

1230519

Albero universale in plastica

1230520

Ingranaggi del differenziale

1230521

34T Ingranaggio

1230522

Gruppo differenziale

1230523

Blocca differenziale

Elenco parti di ricambio

1230524

13T/18T
Ingranaggi asse ruota

1230525

11T Ingranaggi

1230526

Ingranaggi blocco
differenziale

1230527

Assi ruote

1230528

Albero del cambio

1230529

Uscite differenziali

1230530

Albero di riduzione

1230531

Set dischi frizione

1230532

Albero di trasmissione

1230533

Albero trasmissione
alluminio

1230534

Ammortizzatori

1230535

Albero ammortizzatore

1230536

anelli di tenuta
ammortizzatori

1230537

Molle ammortizzatori

1230540

Barre di collegamento (inf.)

1230541

Barre di collegamento (sup)

1230542

Tiranti sterzo

1230543

Barra antirollio

1230544

Ammortizzatore di sterzo

1230545

Estremità sferiche
degli ammortizzatori

1230546

Teste a sfera di
collegamento

1230547

Magneti a bottone
della scocca

1230548

Supporto motore

1230549

Slitta motore

Elenso pezzi di ricambio

1230550

Dadi esagonali in alluminio

1230551

Cavi x bloccaggio differenziale

1230552

Asse convertitore velocità

1230553

Link convertitore velocità

1230554

Kis Salvaservo

1230555

Guaine antipolvere
ammortizzatori

1230556

Asse a vite

1230557

16T Pignone a 16 denti

1230558

18T Pignone a 18 denti

1230559

20T Pignone a 20 denti

1230560

22T Pignone a 21 denti

1230561

6*2.5*0.5
Rondelle

1230562

8*5.1*0.2
Rondelle

1230563

Supporto barra oscillante

1230564

Albero in acciaio

1230639

Link motore posteriore

1230640

Perno ruote posteriori

1230652

Link servo

1230611

17G
Servo

1230648

Ruote complete

1230649

Gomme e schiume

1230650

Cerchi grigi

1230651

Anelli bordo cerchio

1230641

M2.5*10
Viti a testa cilindrica

Elenco pezzi di ricambio

1230653

(posteriore)

Alloggiamento dell'asse del portale

1230615

Set mozzo posteriore

1230616

Connettore asse posteriore

1230617

Struttura del telaio

1230618

Paraurti anteriore e posteriore

1230619

Supporto anteriore carrozzeria

1230620

Pedane laterali

1230621- Arancione
1230622- Grigio opaco
1230623-Blu
1230624 -Oliva opaco

Scocca - carrozzeria

1230625

Scocca - carrozzeria trasparente

1230626

Parafanghi

1230627

Portapacchi

1230628

Kit barra luminosa sul tetto

1230629

Kit luci

1230630

Taniche dell'olio, crie mascherina anteriore

1230631

Montanti posteriori della scocca

1230632

Kit accessori porte

1230633

Targe e adesivi con numero

1230646

ST2*6

Viti autofilettanti a testa tonda

1230644

ST2. 5*6

Viti autofilettanti a testa tonda

1230643

ST2. 5*8

Viti autofilettanti a testa tonda

1230645

ST3*8

Viti autofilettanti a testa tonda

1230647

M3*22

Viti a testa cilindrica

1230654

M4*35

Viti a testa cilindrica

1230642

M2. 5*6

Viti a testa tonda

Elenco pezzi di ricambio

<p>1230565</p> <p>3*12 Perni</p>	<p>1230566</p> <p>2*8 Perni</p>	<p>1230567</p> <p>2*10 Perni</p>	<p>1230568</p> <p>1. 6*11 Perni</p>
<p>1230569</p> <p>2. 5*10 Perni</p>	<p>1230570</p> <p>7*4*2.5 Cuscinetti a sfere</p>	<p>1230571</p> <p>9*5*3 Cuscinetti a sfere</p>	<p>1230572</p> <p>10*5*4 Cuscinetti a sfere</p>
<p>1230573</p> <p>14*8*4 Cuscinetti a sfere</p>	<p>1230574</p> <p>8*12*4 Cuscinetti a sfere</p>	<p>1230575</p> <p>21*15*4 Cuscinetti a sfere</p>	<p>1230576</p> <p>M3*6 Viti a testa tonda</p>
<p>1230577</p> <p>M2*4 Viti a testa cilindrica</p>	<p>1230578</p> <p>M3*8 Viti a testa tonda</p>	<p>1230579</p> <p>M3*10 Viti a testa tonda</p>	<p>1230580</p> <p>M3*12 Viti a testa tonda</p>
<p>1230581</p> <p>M3*14 Viti a testa tonda</p>	<p>1230582</p> <p>M3*16 Viti a testa tonda</p>	<p>1230583</p> <p>M3*18 Viti a testa tonda</p>	<p>1230584</p> <p>M3*25 Viti a testa tonda</p>
<p>1230585</p> <p>M2. 5*4 Viti a testa tonda</p>	<p>1230586</p> <p>M2. 5*8 Viti a testa tonda</p>	<p>1230587</p> <p>M2. 5*14 Viti a testa tonda</p>	<p>1230588</p> <p>M3*8 Viti a testa cilindrica</p>

Elenco pezzi di ricambio

1230589

M3*10
Viti a testa cilindrica

1230590

M3*12
Viti a testa cilindrica

1230591

M3*14
Viti a testa cilindrica

1230592

M3*18
Viti a testa cilindrica

1230593

M3*24
Viti a testa cilindrica

1230594

M3*28
Viti a testa cilindrica

1230595

M3*32
Viti a testa cilindrica

1230596

M2.5*6
Viti a testa piatta

1230597

M2.5*8
Viti a testa piatta

1230598

M3*6
Viti a testa piatta

1230599

M3*8
Viti a testa piatta

1230600

M3*12
Viti a testa piatta

1230601

Viti autofilettanti
a testa cilindrica M2.5*10

1230602

M2*6
Viti a testa cilindrica

1230603

4.0
E Clip

1230604

3*3
Viti senza testa

1230605

4*4
Viti senza testa

1230606

3*20
Viti senza testa

1230607

M3
Dadi di bloccaggio

1230608

M3
Flangia Controdadi

1230609

M4
Flangia controdamo

1230634

M2*4
Viti a testa bombata

1230635

M2*4
Viti a testa piatta

1230637

M2.5*10
Viti a testa cilindrica

Lista dei pezzi di ricambio

1230610

550 Motore spazzolato

1230613

60A Brushed ESC

2030005

15KG Servo

1230638

Set cablaggio luci

1230657

Spessori

1230682

Radiocomando a 6 canali Sherpa

1230683

Ricevitore a 6 canali per cingolato Sherpa

1230658

OPTION

110g
Peso in pezzi di metallo

1230656

OPTION

Porta ruota di scorta

11230655

OPTION

Pezzi di ricambio e set portapacchi

Upgrade Part List / Tuningteile

Scatola ingranaggi diff/ziale
in alluminio asse anteriore

1230659

Scatola ingranaggi diff/ziale
in alluminio asse posteriore

1230660

Supporto sterzo in alluminio
SD e DX

1230661

Forcella cambio in alluminio

1230662

Supporto cambio in alluminio

1230663

17T
Ingranaggio di trasmissione

1230664

22T
Ingranaggio di trasmissione

1230665

24T
Ingranaggio di trasmissione

1230666

Ingranaggio di trasmissione
Bassa velocità 20T

1230667

Ingranaggio di trasmissione
Bassa velocità 34T

1230668

Trasmissione ad alta
velocità 22T

1230669

Ingranaggio di trasmissione
ad alta velocità 32T

1230670

Riduttore 45T

1230671

Set di ingranaggi trasmissione

1230672

Adattatore asse posteriore
in alluminio DX-SX (2)

1230673

Supporto per collegamento in
alluminio (4)

1230674

Torre ammortizzatori
in alluminio

1230675

Supporto scatola ingranaggi in
alluminio

1230676

Supporto servo bloccaggio
differenziale in alluminio

1230677

Supporto servo in alluminio
per cambio a 2 velocità

1230678

Supporto servo sterzo in
alluminio

1230679

Supporto per barra antirollio
in alluminio

1230680

Set mozzi posteriori in
alluminio

1230681

Ulteriori componenti aggiuntivi e di ottimizzazione li troverai su:

www.absima.com